

RISC-V

Teodora Nae

Cuprins

1	Introducere	1
2	Instruction Set Architecture (ISA)	1
2.1	Regiștri	1
2.2	Instrucțiuni	2
2.3	Tipuri de date	4
2.4	Metode de adresare a memoriei	4
3	Proceduri în RISC-V	5
4	Exerciții	7
4.1	Laboratorul 9	7
4.2	Laboratorul 10	9

1 Introducere

Până acum, ne-am familiarizat cu arhitectura x86, o arhitectură de tip CISC (Complex Instruction Set Computer). În continuare, vom studia arhitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer), aprofundând limbajul Assembly RISC-V.

Principalele diferențe dintre cele două arhitecturi sunt prezentate atât în cadrul cursului, cât și în cadrul laboratorului.

2 Instruction Set Architecture (ISA)

2.1 Regiștri

Tabelul cu regiștrii de uz general din RISC-V poate fi consultat în suportul de laborator.

Câteva precizări:

- După cum se menționează, registrul **pc** este echivalentul lui `%eip` din x86. În RISC-V, instrucțiunile au o lungime fixă de 4 bytes, prin urmare valoarea registrului `pc` va crește cu 4 la fiecare instrucțiune executată.
- Registrul **ra** este utilizat în proceduri și stochează adresa de retur.

- Registrul **sp** este utilizat în proceduri la fel ca `%esp` din x86.
- Registrul **gp** stochează adresa lui `.data`. Putem accesa variabilele declarate în această secțiune, relativ la `gp`.
- **s0** sau **fp** este utilizat în proceduri la fel ca `%ebp` din x86.
- Prin **a0** și **a1** se returnează valorile într-o procedură. Dacă dorim să returnăm mai mult de două valori, trebuie să folosim vârful stivei.
- Registrul **zero** are valoarea 0.
- **a7** se utilizează pentru apeluri de sistem.
- **s1-s11** - regiștri saved.
- **t0-t6** - regiștri temporary.
- **a0-a7** - regiștri argumente.
- **tp** - thread pointer.

2.2 Instrucțiuni

Spre deosebire de x86, arhitectura RISC se bazează pe principiul load-store. În toate instrucțiunile folosim regiștri, iar, pentru interacțiunea cu memoria RAM, folosim load sau store, după cum urmează:

- **load** - din memorie în registru
- **store** - din registru în memorie

Instrucțiunile LOAD și STORE sunt sufixate **obligatoriu!**

Ordinea operanzilor diferă pentru cele două instrucțiuni: pentru **load** avem **lw dest, src**, iar pentru **store** avem **sw src, dest**. Sufixul variază în funcție de tipul de date cu care lucrăm.

De asemenea, există și instrucțiunea **move reg1, reg2** care este, de fapt, tradusă în **addi reg1, reg2, 0**. Aceste instrucțiuni care nu au o encodare proprie se numesc pseudoinstrucțiuni.

Principalele instrucțiuni pentru operații aritmetice și logice pot fi consultate aici.

Ultimele două instrucțiuni prezentate în tabel sunt `lui` (load upper immediate) și `auipc` (add upper immediate to program counter). În rezolvarea exercițiilor care presupun `auipc`, trebuie să ținem cont de faptul că `pc` se modifică la fiecare instrucțiune.

Spre exemplu, pentru următoarele instrucțiuni, considerând `pc` inițial egal cu 0:

```
auipc a0, 0x12345
lw t1, 0(gp)
auipc a1, 0x23456
```

Prima linie: se pune pe cei mai din stânga 20 de biți valoarea immedieate, $a0 = 0x12345 \ll 12$, apoi i se adaugă valoarea lui pc, la momentul actual 0: $a0 = 0x12345000$

A doua linie: pc crește cu 4 (dimensiunea unei instrucțiuni) și se pune în t1 valoarea aflată la 0(gp). Acum, $pc=4$

A treia linie: din nou, pc crește cu 4. $a1 = 0x23456000 \ll 12$, apoi i se adaugă valoarea actuală a lui pc. La final, $a1=0x23456008$

Salturile se numesc **branch** în RISC-V. La fel ca în x86, există salturi condiționate și salturi necondiționate. Spre deosebire de x86, instrucțiunile de branch verifică atât condiția de salt, cât și efectuează saltul dacă aceasta este îndeplinită:

Salt	Operanzi	Denumire	Explicație
j	j label	jump	Echivalent cu jal x0, label
blt	blt r1, r2, imm	branch if less than	dacă $r1 < r2$, salt la pc+imm
bltu	bltu r1, r2, imm	branch if less than unsigned	la fel, dar pe numere pozitive
ble	ble r1, r2, imm	branch if less than or equal to	dacă $r1 \leq r2$, salt la pc+imm
bleu	bleu r1, r2, imm	branch if less than or equal to unsigned	la fel, dar pe numere pozitive
bgt	bgt r1, r2, imm	branch if greater than	dacă $r1 > r2$, salt la pc+imm
bgtu	bgtu r1, r2, imm	branch if greater than unsigned	la fel, dar pe numere pozitive
bge	bge r1, r2, imm	branch if greater than or equal to	dacă $r1 \geq r2$, salt la pc+imm
bgeu	bgeu r1, r2, imm	branch if greater than or equal to unsigned	la fel, dar pe numere pozitive
beq	beq r1, r2, imm	branch if equal to	dacă $r1 = r2$, salt la pc+imm
bne	bne r1, r2, imm	branch if not equal to	dacă $r1 \neq r2$, salt la pc+imm
beqz	beqz r1, imm	branch if equal to zero	dacă $r1 = 0$, salt la pc+imm
bnez	bnez r1, imm	branch if not equal to zero	dacă $r1 \neq 0$, salt la pc+imm

La ce ne referim prin "unsigned"? Dacă sufixăm o instrucțiune de branch cu **u**, atunci nu se va ține cont de semnul operanzilor comparați, fiind mereu considerați pozitivi. Cu alte cuvinte, pentru următorul cod:

```
.data
    x:  .word -1
    y:  .word 0

.text
.global main
main:
    lw t1, x          # pune valoarea lui x in t1
    lw t2, y          # pune valoarea lui y in t2
    bltu t1, t2, et_exit #salt daca t1<t2, unsigned

    # alte instructiuni

et_exit:
    # instructiunile pentru incheierea programului
```

Saltul nu va avea loc, deoarece valoarea din t1, adică $0xFFFFFFFF$, va fi considerată $2^{32} - 1$, care nu este mai mică decât valoarea din t2, adică 0.

Pseudoinstrucțiuni de salt:

Salt	Operanzi	Denumire	Explicație
jal	jal rd, imm	jump and link	pune în rd valoarea pc+4; salt la adresa pc+imm
jr	jr rd	jump register	salt la adresa reținută în rd
jalr	jalr rd, rs, imm	jump and link register	pune în rd valoarea pc+4; salt la adresa din rs+imm

2.3 Tipuri de date

Tip	Spațiul ocupat
byte	1 byte
halfword	2 bytes
word	4 bytes
doubleword	8 bytes
ascii	dimensiunea = numărul de caractere
asciz	dimensiunea = numărul de caractere+1
space	dimensiunea specificată, în bytes

Valorile imediate sunt stocate pe 20 de biți.

2.4 Metode de adresare a memoriei

Am văzut în suportul de laborator că putem accesa și folosi variabilele din secțiunea `.data` fără a fi nevoie de un nume, ci relativ la `gp`, adresa `.data`.

În ceea ce privește tablourile, le declarăm exact ca în x86, dar cu tipurile de date corespunzătoare.

În x86, pentru a pune adresa unui tablou `v` într-un registru și a-i putea accesa, ulterior, elementele, avem două opțiuni: fie `mov $v, %reg`, fie `lea v, %reg`. În RISC-V folosim instrucțiunea `la dest, v` (load address).

Nu există echivalent în RISC-V pentru modalitatea de adresare din x86 `a(b, c, d)`. Este de preferat ca, la fiecare pas, elementul curent să se afle la adresa `0(reg)`, unde `reg` este registrul în care se află adresa tabloului, prin urmare să adunăm, la fiecare pas, dimensiunea în bytes a unui element (4 pentru `word`, de exemplu) la acel registru. Astfel, registrul va stoca adresa elementului curent.

Următorul program afișează elementele unui tablou:

```
.data
    v:  .word 1, 2, 3, 4
    n:  .word 4
    spatiu: .asciz "␣"
.text
.global main
```

```

main:
    la t0, v # adresa
    li t1, 0 # indice
    lw t3, n # numarul de elemente

et_loop:
    beq t1, t3, et_exit

    #print INT
    li a7, 1
    lw a0, 0(t0)
    ecall

    #print STRING
    li a7, 4
    la a0, spatiu
    ecall

    addi t0, t0, 4
    addi t1, t1, 1
    j et_loop

et_exit:
    li a7, 93
    li a0, 0
    ecall

```

3 Proceduri în RISC-V

Convențiile de apel sunt aceleași ca în x86.

- Apelul, respectiv revenirea din apel, se realizează folosind `call` și `ret`
- Argumentele se încarcă în ordine inversă pe stivă
- Accesarea elementelor din cadrul de apel se face relativ la `s0`
- Regiștrii callee-saved trebuie restaurați, iar cei caller-saved nu trebuie restaurați
- `ra` nu este pus automat pe stivă, deci trebuie să îl punem noi
- În loc de `call proc`, putem apela procedura cu `jal proc` (jump and link)

Stivă	x86	RISC-V
push op	sub \$4, %esp mov op, 0(%esp)	addi sp, sp, -4 sw op, 0(sp)
pop op	mov 0(%esp), op add \$4, %esp	lw op, 0(sp) addi sp, sp, 4
pop	add \$4, %esp	addi sp, sp, 4

Exemplu: Procedură care primește un tablou și dimensiunea sa ca parametri și returnează suma elementelor:

```
.data
    v: .word 1, 2, 3, 4
    n: .word 4
    str: .asciz "Suma este"
    sum: .word 0

.text
.global main

main:                # sum_vec(&v, n)
    # push n
    lw t1, n
    addi sp, sp, -4
    sw t1, 0(sp)

    # push &v
    la t0, v
    addi sp, sp, -4
    sw t0, 0(sp)

    # call sum_vec
    jal sum_vec
    addi sp, sp, 8

    # sw a0, sum
    la t5, sum
    sw a0, 0(t5)

    j afis

sum_vec:
    # crearea cadrului de apel

    # push ra
    addi sp, sp, -4
    sw ra, 0(sp)

    # push s0
    addi sp, sp, -4
    sw s0, 0(sp)

    #s0 = sp
    addi s0, sp, 0

    # s2 = n sau s2 = 12(sp)
    lw s2, 12(sp)

    # s1 = &v sau s1 = 8(sp)
    lw s1, 8(sp)

    addi sp, sp, -8
```

```

    # push s2
    sw s2, 4(sp)
    # push s1
    sw s1, 0(sp)

    li a0, 0      #suma
    li t2, 0      #indicele
    #vom folosi registri callee-saved, pentru a ilustra necesitatea
    restaurarii lor
fun_loop:

    beq t2, s2, ies      # prin a0 va fi returnat rezultatul,
    lw t3, 0(s1)
    add a0, a0, t3      # deci actualizam a0 la fiecare pas
    addi s1, s1, 4
    addi t2, t2, 1      # cat timp mai avem elemente de adaugat
    j fun_loop

ies:
    lw s1, -8(s0)      # restaurarea registrilor callee-saved
    lw s2, -4(s0)
    lw ra, 4(s0)
    lw s0, 0(s0)
    addi sp, sp, 16
    jr ra      # echivalent cu ret

afis:
    li a7, 4      # afisare format
    la a0, str
    ecall

    li a7, 1      # afisare suma
    lw a0, sum
    ecall

et_exit:
    li a7, 93
    li a0, 0
    ecall

```

4 Exerciții

4.1 Laboratorul 9

Găsiți exercițiul 1 [aici](#).

```

.data
x:      .word 2
y:      .word 3
aux:    .word 0      # Ripes nu are .space;

```

```

                                # putem lucra direct cu registrii,
                                # insa vom folosi o variabila auxiliara
                                # pentru acest exemplu
    spatiu: .asciz " "

.text
.global main
main:

    lw t1, x # alternativ, lw t1, 0(gp)
    lw t2, y # alternativ, lw t2, 4(gp)

    # modificam direct valoarea lui aux, nu este nevoie de load
    # instructiunea sw reg, nume_variabila
    # nu functioneaza pe Ripes,
    # deci o vom inlocui dupa cum urmeaza

    #sw t1, aux
    la t5, aux
    sw t1, 0(t5)      # aux = x

    #sw t2, x
    la t5, x
    sw t2, 0(t5)     # x = y

    lw t3, aux      # acum punem aux (cu valoarea lui x) in registru

    # sw t3, aux
    la t5, y        # y = aux
    sw t3, 0(t5)

    li a7, 1        # afisare x
    lw a0, x
    ecall

    li a7, 4        # afisare spatiu
    la a0, spatiu
    ecall

    li a7, 1        # afisare y
    lw a0, y
    ecall

et_exit:
    li a7, 93
    li a0, 0
    ecall

```


4.2 Laboratorul 10

Găsiți exercițiul 1 [aici](#).

```
.data
    n: .word 6
    contor: .word 0
    str1: .asciz "Numarul_" # pentru afisarea
    str2: .asciz "_are_" # cu formatul cerut
    str3: .asciz "_divizori:"
    lista: .word 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 # simulam un .space 40,
        maxim 10 divizori
    spatiu: .asciz "_"

.text
.global main

main:
    lw t0, n
    li t1, 1 # parcurgem toate numerele de la 1 la n
            # (vrem si divizorii improprii)
    li t2, 0 # contorul pentru divizori
    la t3, lista # lista divizorilor

calc_div:
    bgt t1, t0, afis # indicele e mai mare decat numarul,
                    # putem sa afisam
    rem t4, t0, t1 # t4 = t0 % t1
    bnez t4, div_urm # daca restul e nenul, t1 nu e divizor

    sw t1, 0(t3) # altfel, punem divizorul in lista
    addi t3, t3, 4 # avansam in lista
    addi t2, t2, 1 # incrementam contorul

div_urm:
    addi t1, t1, 1 #trecem la urmatorul numar
    j calc_div

afis:

    li a7, 4 # afisare "Numarul_"
    la a0, str1
    ecall

    li a7, 1 # afisare n
    lw a0, n
    ecall

    li a7, 4 # afisare "_are_"
    la a0, str2
    ecall
```

```

    la t5, contor          # sw t2, contor
    sw t2, 0(t5)

    li a7, 1
    lw a0, contor         # afisare contor
    ecall

    li a7, 4              # afisare "└divizori:└"
    la a0, str3
    ecall

    la t3, lista
    li t1, 0

afis_div:
    beq t1, t2, et_exit   # parcurgem lista

    li a7, 1              # afisam divizorii
    lw a0, 0(t3)
    ecall

    li a7, 4
    la a0, spatiu
    ecall

    addi t3, t3, 4
    addi t1, t1, 1
    j afis_div

et_exit:
    li a7, 93
    li a0, 0
    ecall

```